

Instrukcja użytkowania szlabanów
znajdujących się
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" w Kaliszu

Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

1. Zabrania się przechodzenia i przejeżdżania pod szlabanem podczas jego pracy.
2. Przekraczać światło wjazdu można tylko w przypadku, kiedy osiągnie on pełny stopień otwarcia.
3. Przejazd powinien odbyć się płynnie bez zwłoki.
4. Zabrania się parkowania w świetle wjazdu oraz w jego pobliżu, utrudniając przejazd.

Użytkowanie szlabanu:

5. Szlaban otworzy się po odebraniu sygnału radiowego z pilota zdalnego sterowania przycisk nr 1. Zamknięcie następuje automatycznie po upływie 20 sekund.
6. Praca szlabanu sygnalizowana jest poprzez lampę ostrzegawczą (błyski światła).
7. Użytkownik nie ma możliwości przyspieszenia zamknięcia.

Użytkowanie pilota:

8. Pilot wysyła sygnał radiowy do sterownika bramy po wciśnięciu na ok. 1s przycisku nr 1.
9. Zasięg pilota wynosi ok. 50m (w linii prostej od kolumny szlabanu)
10. Należy unikać przypadkowego wciskania przycisków
11. Pilot nie może zostać zawilgocony ani zamoczony
12. Urządzenia nie można narażać na skrajne temperatury, silne wibracje ani silne obciążenia mechaniczne
13. Pilot może uszkodzić się poprzez: wstrząsy, uderzenia i upadki, nawet z niewielkiej wysokości
14. Urządzenie zasilane jest z 2 baterii CR2016, zużyte należy wyrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników. Utylizacja wraz z innymi odpadami jest prawnie zabroniona.

Nieprawidłowości w działaniu urządzenia:

15. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu bramy należy zgłaszać:
 - Administracji osiedla SM Budowlani ul. Asnyka 12
 - Pawpol sj ul. Handlowa 24 tel. 62 502-30-83
16. Zabrania się dokonywania samodzielnych napraw oraz ręcznego przyspieszania otwarcia lub zamknięcia.